



Monteringsanvisning Coulisse rullegardiner


Veggmontering




Takmontering




Hvordan løse ut gardinen fra festet:



1. Skru fast festene.



2. Klikk på "bearing pin"



Hekt siden uten betjeningskjede inn på "bearing pin" og skyv siden med kjedetrekk opp i det andre festet

3. Pass på at det kommer et lite «klikk».

